



サンドブラスト 内側作業スペースと開口部の寸法

SB8990M サンドブラスト90L
TRG4092



- *すべての単位は (mm) になります。
- *外枠表記の数値は、内側の内壁間の長さになります。
- *実測値により、およその数値になります。
- *下側は、網より上の長さになります。
- *開口部は上部になります。

